MANUAL DE INSTALAÇÃO LEO

O emissor rádio LEO radio permite comandar à distância automatismos/quadros de controlo.

1. DATASHEET

Frequência	868,40 Mhz
Tensão alimentação	Bateria CR2032
Temperatura	-10 +55ºC
Alcance	50 – 100 m
Índice de proteção	IP20

2. MODO DE PROGRAMAÇÃO

Pressione o botão SW1 no receptor (RXGM/RXGM-E), o led ficará aceso durante 8 segundos. Durante este tempo, o recetor, estará no modo de programação de novos emissores. Para programar novos emissores no recetor, deverá carregar no botão do emissor até que o led do recetor pisque 3 vezes. Se o emissor já estiver programado no recetor este irá piscar 5 vezes. Se pretender sair do modo de programação do receptor (e o led apagar-se-a), ou aguarde 8 segundos (sem presssionar em emissores) e automaticamente o recetor sairá do modo de programação

3. PROGRAMAÇÃO DE EMISSORES NO SEGUNDO CANAL DO RECETOR

Para programar no segundo canal do recetor, deverá pressionar no botão SW1 (do recetor), uma vez, o led do canal 1 irá acender, e deverá esperar cerca de 1 segundo e voltar a carregar no botão SW1 e, acenderá o led 2 do receptor. Nesta altura deverá pressionar o botão do emissor pretendido, seguindo os passos do modo de programação.

4. PROGRAMAR UM NOVO EMISSOR COM UM EMISSOR PREVIAMENTE GUARDADO NO RECETOR

Nota: Esta operação deverá ser realizada próxima do recetor.
No emissor previamente programado no recetor, deverá pressionar no botão 1 e 2 ao mesmo tempo durante 5 segundos. O led do emissor irá piscar rápidamente e ficará fixo e, após os 5 segundos o led irá desligar-se. A seguir a esta operação, o recetor irá entrar em modo de programação. Nesta altura deverá pressionar no botão do emissor que pretende gravar, o led do recetor irá piscar 3 vezes e o novo emissor ficará guardado no recetor.

5. APAGAR TODOS OS EMISSORES

Pressionar e manter pressionado durante 10 segundos o botão SW1 do receptor, nessa altura o(s) led(s) do recetor irá piscar e o recetor procederá à eliminação total dos emissores.

CAUTION:
RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.