




KVM205 | KVM210 | KVM215

MANUAL DO UTILIZADOR/INSTALADOR



motorline[®]
PROFESSIONAL



00. CONTEÚDO

ÍNDICE

01. AVISOS DE SEGURANÇA	1B
02. O AUTOMATISMO	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	4A
EMBALAGEM	4B
DIAGRAMA DO MOTOR	5A
DIMENSÕES DO MOTOR E QUADRO DE MANOBRAS	5B
03. INSTALAÇÃO	
INSTALAÇÃO DO AUTOMATISMO	6
GUIA DE INSTALAÇÃO	7A
04. PROGRAMAÇÃO	
CENTRAL MC200 PRO	7B
LIGAÇÕES	8A
BOTÕES	8A
DISPLAY	8B
PROGRAMAÇÃO DE CURSO (Tempo de Trabalho)	8B
ATIVAR SENSIBILIDADE PARA DETEÇÃO DE OBSTÁCULO (P2-13)	8B
FECHO AUTOMÁTICO	8B
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS (P1-01 a P1-16)	9A
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS (P2-01 a P2-15)	9B
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS (P3-01 a P3-06)	10A
05. RESOLUÇÃO DE AVARIAS	
MAPA DE ERROS	10B
INSTRUÇÕES PARA CONSUMIDORES FINAIS/TÉCNICOS	11
06. ESQUEMA DE LIGAÇÕES	
ESQUEMA DE LIGAÇÕES	12

01. AVISOS DE SEGURANÇA

	Este produto está certificado de acordo com as normas de segurança da Comunidade Europeia (CE).
	Este produto está em conformidade com a Diretiva 2011/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos e com a Diretiva Delegada (UE) 2015/863 da Comissão.
	(Aplicável em países com sistemas de reciclagem). Esta marcação indica que o produto e acessórios eletrónicos (ex. carregador, cabo USB, material eletrónico, comandos, etc.) não devem ser descartados como outros resíduos domésticos, no final da sua vida útil. Para evitar possíveis danos ao ambiente ou à saúde humana, decorrentes da eliminação descontrolada de resíduos, separe estes itens de outros tipos de resíduos e recicle-os de forma responsável, para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Os utilizadores domésticos devem entrar em contacto com o revendedor onde adquiriram este produto ou com a Agência do Ambiente Nacional, para obter detalhes sobre onde e como podem levar esses itens para reciclagem ambientalmente segura. Os utilizadores empresariais devem contactar o seu fornecedor e verificar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios eletrónicos não devem ser misturados com outros resíduos comerciais para lixo.
	Esta marcação indica que as pilhas/baterias não devem ser descartadas como outros resíduos domésticos, no final da sua vida útil. As pilhas/baterias devem ser entregues, para reciclagem, nos pontos de recolha seletiva.
	Os diferentes tipos de embalagens (cartão, plástico, etc.) devem ser objeto de recolha seletiva para a reciclagem. Separe as embalagens e recicle-as de forma responsável.
	Esta marcação indica que o produto e acessórios eletrónicos (ex. carregador, cabo USB, material eletrónico, comandos, etc.), são passíveis de descargas elétricas, pelo contacto direto ou indireto com eletricidade. Seja prudente ao manusear o produto e respeite todas as normas de segurança indicadas neste manual.

01. AVISOS DE SEGURANÇA

AVISOS GERAIS

- Neste manual encontram-se informações de utilização e segurança muito importantes. Leia cuidadosamente todas as instruções do manual antes de iniciar os procedimentos de instalação/utilização e mantenha este manual num lugar seguro para que possa ser consultado sempre que necessário.
- Este produto destina-se exclusivamente à utilização mencionada neste manual. Qualquer outra aplicação ou operação que não esteja considerada é expressamente proibida, pois poderá danificar o produto e/ou colocar pessoas em risco originando ferimentos graves.
- Este manual destina-se principalmente a instaladores profissionais, não invalidando que o utilizador também tenha a responsabilidade de ler atentamente a secção “Normas do Utilizador”, de forma garantir o correto funcionamento produto.
- A instalação e reparação deste equipamento deve ser feita unicamente por técnicos qualificados e experientes, garantindo que todos estes procedimentos sejam efetuados em conformidade com as leis e normas aplicáveis. Os utilizadores não profissionais e sem experiência estão expressamente proibidos de executar qualquer ação, a não ser que tenha sido explicitamente solicitado por técnicos especializados para o fazer.
- As instalações devem ser frequentemente examinadas de forma a verificar o desequilíbrio e os sinais de desgaste ou estragos dos cabos, molas, dobradiças, rodas, apoios ou outros elementos mecânicos de montagem.
- Não utilizar o equipamento se for necessário reparar ou ajustar.
- Na realização da manutenção, limpeza e substituição de peças o produto deverá estar desconectado da alimentação. Incluindo também qualquer operação que exija a abertura da tampa do produto.
- A utilização, limpeza e manutenção deste produto pode ser realizada por pessoas com oito ou mais anos de idade e pessoas cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais sejam reduzidas, ou por pessoas sem qualquer conhecimento do funcionamento do produto, desde que, a estes seja dada supervisão ou instruções por pessoas com experiência no que respeita ao uso do produto de uma maneira segura e que esteja compreendido os riscos e perigos envolvidos.

- As crianças não devem brincar com o produto ou dispositivos de abertura, para evitar que a porta ou portão motorizados sejam acionados involuntariamente.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo serviço pós-venda ou por pessoal igualmente qualificado para evitar perigos.
- O dispositivo deve ser desconectado da rede elétrica ao remover a bateria.
- Garanta que é evitado o bloqueio entre a peça acionada e as peças fixas adjacentes devido ao movimento de abertura da peça acionada.

AVISOS PARA O INSTALADOR

- Antes de começar os procedimentos de instalação, certifique-se que tem todos os dispositivos e materiais necessários para completar a instalação do produto.
- Deve ter em atenção o seu Índice de Proteção (IP) e temperatura de funcionamento, para garantir que é adequado ao local de instalação.
- Forneça o manual do produto ao utilizador e informe-o de como o manusear em caso de emergência.
- Se o automatismo for instalado num portão com porta pedestre, é obrigatória a instalação de um mecanismo de bloqueio da porta enquanto o portão estiver em movimento.
- Não instale o produto de “cabeça para baixo” ou apoiado em elementos que não suportem o seu peso. Se necessário, acrescente suportes em pontos estratégicos para garantir a segurança do automatismo.
- Não instalar o produto em zonas explosivas.
- Os dispositivos de segurança devem proteger as eventuais áreas de esmagamento, corte, transporte e de perigo em geral, da porta ou portão motorizados.
- Verificar se os elementos a automatizar (portões, portas, janelas, estores, etc) estão em perfeito funcionamento, e se estão alinhados e nivelados. Verifique também se os batentes mecânicos necessários estão nos lugares apropriados.
- A central eletrônica deve ser instalada num local protegido de qualquer líquido (chuva, humidade, etc), poeiras e parasitas.
- Deve passar os vários cabos elétricos por tubos de proteção, para

01. AVISOS DE SEGURANÇA

os proteger contra esforços mecânicos, essencialmente no cabo de alimentação. Tenha em atenção que todos os cabos devem entrar na caixa da central eletrônica pela parte inferior.

- Caso o automatismo seja para instalar a uma cota superior a 2,5m do solo ou outro nível de acesso, deverão ser seguidas as prescrições mínimas de segurança e de saúde para a utilização pelos trabalhadores de equipamentos de segurança no trabalho da Diretiva 2009/104/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Setembro de 2009.
- Fixe a etiqueta permanente respeitante ao desengate manual o mais próximo possível do mecanismo de desengate.
- Deve ser previsto nos condutores fixos de alimentação do produto um meio de desconexão, como um interruptor ou disjuntor no quadro elétrico, em conformidade com as regras de instalação.
- Se o produto a instalar necessitar de alimentação a 230Vac ou 110Vac, garanta que a ligação é feita a um quadro elétrico com ligação Terra.
- O produto é alimentado unicamente a baixa tensão de segurança com central eletrônica. (só nos motores 24V)
- Peças/produtos com peso superior a 20 kg devem ser manuseados com cuidado especial devido ao risco de ferimentos. Recomenda-se a utilização de sistemas auxiliares adequados para movimentação ou elevação de objetos pesados.
- Preste especial atenção ao perigo de queda de objetos ou movimento descontrolado de portas/portões durante a instalação ou operação deste produto.

AVISOS PARA O UTILIZADOR

- Mantenha este manual num lugar seguro para ser consultado sempre que necessário.
- Caso o produto tenha contacto com líquidos sem que esteja preparado para tal, deve desligar imediatamente o produto da corrente elétrica para evitar curtos-circuitos, e consulte um técnico especializado.
- Certifique-se de que o instalador lhe providenciou o manual do produto e o informou de como manusear o produto em caso de emergência.
- Se o sistema requer alguma reparação ou modificação, desbloqueie o equipamento, desligue a corrente elétrica e não o utilize até todas as

condições de segurança ficarem garantidas.

- No caso de disparo de disjuntores ou falha de fusíveis, localize a avaria e solucione-a antes de reinicializar o disjuntor ou trocar o fusível. Se a avaria não for reparável consultando este manual, contacte um técnico.
- Mantenha a área de ação do portão motorizado livre enquanto o mesmo estiver em movimento, e não crie resistência ao movimento do mesmo.
- Não efetue qualquer operação nos elementos mecânicos ou dobradiças caso o produto esteja em movimento.

RESPONSABILIDADE

- O fornecedor recusa qualquer responsabilidade se:
 - Ocorrerem falhas ou deformações do produto que resultem de uma instalação, utilização ou manutenção incorreta!
 - Se as normas de segurança não forem cumpridas na instalação, utilização e manutenção do produto.
 - Se as indicações presentes neste manual não forem respeitadas.
 - Ocorrerem danos causados por modificações não autorizadas.
 - Nestes casos, a garantia é anulada.

MOTORLINE ELECTROCELOS SA.

Travessa do Sobreiro, nº29
4755-474 Rio Côvo (Santa Eugénia)
Barcelos, Portugal

LEGENDA SÍMBOLOS



• Avisos importantes de segurança



• Informação útil



• Informação de programação



• Informação de potenciômetros



• Informação dos conetores



• Informação dos botões

02. O AUTOMATISMO


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Os **KVM205**, **KVM210** e **KVM215** são automatismos de tração ao veio, para automatização de portas seccionadas industriais, com possibilidade de aplicação horizontal ou vertical. A facilidade de instalação, configuração e manutenção, torna-o ideal para todo o tipo de portas seccionadas.

	KVM205	KVM210	KVM215
Alimentação	230Vac 50 Hz		
Potência	650W	700W	800W
Saída para Acessórios auxiliares	24Vdc 3,6W máx.		
Força de arranque	70Nm	120Nm	150Nm
Taxa de redução	1:56		
Velocidade de rotação sem carga	22 RPM / 50Hz		
Limite máximo do fim-de-curso	20 voltas - usando o valor total do encoder		
Tipo de lubrificante	Óleo		
Ruído	<55dB		
Diâmetro do furo de saída do eixo	Ø25,4mm		
Temperatura de funcionamento	-25~+55° C		
Nível de proteção	IP54		
Frequência de trabalho	25%	20%	15%
Térmico	120° C		
RPM do motor	24 RPM / 50Hz		
Para portas seccionadas até	20m²	40m²	50m²

MÉTODO DE UTILIZAÇÃO MANUAL DA CORRENTE


Quando for necessário operar o motor da porta manualmente, será utilizada a corrente de segurança. É aconselhável operar as correntes com movimentos uniformes e força contínua. Impulsos repentinos da corrente devem ser evitados, de modo a evitar danos ao mecanismo manual. Puxe a corrente para realizar a abertura e fecho da porta. Durante o puxão, os interruptores de proteção localizados no mecanismo manual da corrente desligam automaticamente a energia para evitar acidentes. Uma vez que a corrente volta, o mecanismo manual da corrente será automaticamente restaurado à sua posição original e o motor da porta industrial será restaurado ao estado normal de acionamento elétrico. Quando as correntes de segurança não estiverem em uso, prenda as correntes na parede.



02. O AUTOMATISMO

EMBALAGEM


- 01• 01 Motor KVM
- 02• 01 Quadro de manobras (c/central)
- 03• 02 Chapa de fixação do motor
- 04• 01 Corrente
- 05• 02 Casquilhos de segurança de cavilha
- 06• 04 Parafusos de fixação do motor
- 07• 01 Cavilha/chaveta
- 08• 01 Cadernal
- 09• 01 Redutor para veio



02. O AUTOMATISMO


DIAGRAMA DO MOTOR

- 01• Encoder
- 02• Linha de proteção térmica do motor
- 03• Fio condutor do motor
- 04• Conectores
- 05• Bucins
- 06• Switch proteção cadernal
- 07• Linha de alimentação motor
- 08• Linha de sinal encoder (comunicação RS485)



02. O AUTOMATISMO

DIMENSÕES DO MOTOR E QUADRO DE MANOBRAS



03. INSTALAÇÃO

INSTALAÇÃO DO AUTOMATISMO



- O motorreductor deve ser instalado numa área protegida, sem risco de sofrer estragos.
- A superfície de fixação deve ser sólida.
- Devem ser usados acessórios apropriados para fixar o motor na superfície de fixação.
- Instale tubos adequados para a passagem de cabos eléctricos, de modo a garantir a proteção total contra danos mecânicos.
- A estrutura da porta deve ser suficientemente resistente, com dobradiças eficientes.
- Não deve haver nenhuma fricção entre partes fixas e partes móveis.

1 MONTAR O VEIO

Deixe um excesso de 350mm no veio das molas para além do suporte. Insira um casquilho de proteção de cavilha.

2 ENCAIXAR O MOTOR

Coloque o motor no veio deixando cerca de 3 a 10cm em ambos os lados do motor (detalhe A).

3 MARCAR AS FURAÇÕES



Coloque as chapas no motor sem apertar completamente (uma de cada lado). Encoste as chapas na parede e marque as furações.

4 FAZER AS FURAÇÕES

Remova as chapas do motor e faça furos para fixar o motor.

5 FIXAR O MOTOR

Aperte as chapas na parede e de seguida no motor. Insira a cavilha e depois coloque o casquilho de proteção de cavilha, encoste ao motor e aperte-o.



5

3 4

2

1

350mm




Estes automatismos requerem a utilização de dispositivos de segurança adicionais (exemplo: MF2020, MR14 c/MX14, etc), de acordo com a norma EN12453, para detetar obstáculos e evitar ferimentos e danos materiais.



Pode instalar o motor na horizontal ou na vertical, o procedimento é o mesmo.


03. INSTALAÇÃO

GUIA DE INSTALAÇÃO



04. PROGRAMAÇÃO

CENTRAL MC200 PRO




• Não deve tocar nos componentes da placa quando está ligado à corrente elétrica (display aceso).

04. PROGRAMAÇÃO

LIGAÇÕES

LIGAÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E SAÍDA DE MOTOR	
CN1	L • Alimentação 230V N • Alimentação 230V PE • Terra U • Saída motor (cabo Azul) V • Saída motor (cabo Castanho) W • Saída motor (cabo Preto)
LIGAÇÃO PARA ENCRAVAMENTO ENTRE DUAS PORTAS	
CN2	POW • Alimentação IN • Entrada de sinal OUT • Saída de sinal POW • Alimentação
CONECTORES PARA ENTRADAS DE COMANDO	
CN3	COM • Comum RAD • Proteção da porta de serviço(NC) (ver opções em P2-12) ST • Parar (NC - ver opções P2-09) CL • Fechar OP • Abrir KEY • Entrada passo a passo COM • Comum
CONECTORES PARA FOTOCÉLULAS	
CN4	INF • Focotélulas (contacto NO/NC - ver opções P2-10) COM • Comum +24V • Saída para acessórios auxiliares (máx 150mA)
SAÍDA MULTIFUNÇÕES	
CN5	NC • Contacto multifunções (NC - ver opções P1-08) COM • Contacto multifunções


BOTÕES



Botão **FUNC**: utilizado para confirmar e entrar nos menus;
Botão **UP**: utilizado para abertura da porta;
Botão **STOP**: permite parar o movimento da porta;
Botão **DOWN**: utilizado para fecho da porta.

04. PROGRAMAÇÃO

DISPLAY



PROGRAMAÇÃO DE CURSO (Tempo de Trabalho)


MEMORIZAR CURSO

- 1 • Pressionar **FUNC** mais de 3 segundos, o display mostra **P0**, depois pressione **FUNC**, o display vai mostrar **LO** (posição de aberto).
- 2 • Mantenha pressionado o botão **UP** (abertura) até a porta alcançar a posição desejada de abertura (se o movimento for contrário, inverta o fio **V** e **W** da saída do motor).
- 3 • Pressione **FUNC** para guardar as definições.
- 4 • No display surge **L1** (posição de fechado).
- 5 • Mantenha pressionado o botão **DOWN** (fecho) até a porta descer para a posição desejada.
- 6 • Pressione **FUNC** para guardar as definições.
- 7 • Surge "0-" no display, indicando que o curso foi memorizado por completo.
- 8 • Pressione a tecla **STOP** 2 vezes

ATIVAR SENSIBILIDADE PARA DETEÇÃO DE OBSTÁCULO (P2-13)

1-Mínima sensibilidade	20-Máxima sensibilidade	0-Desativado
1 • Se pretender ativar a função de sensibilidade de obstáculo deve carregar na UP para abrir totalmente. 2 • Pressione a tecla STOP até aparecer LEARN no display. 3 • Solte e pressione a tecla DOWN e a porta irá iniciar a manobra de fecho fazendo leitura de força e consumo até fechar totalmente. 4 • Quando fechada entre no parâmetro P2-13 (valor de fábrica=0) e selecione um valor intermédio (exemplo=10), grave este parâmetro carregando na tecla FUNC. 5 • De seguida faça uma manobra de teste vai verificar se os valores definidos são os desejados. Se pretender mais sensibilidade volte a entrar no parâmetro P2-13 e ajuste o valor.		

FECHO AUTOMÁTICO



i Para ativar e definir fecho automático (após a abertura) aceda ao parâmetro **P1-04**, em que **0= sem fecho automático** e cada numero corresponde a 1 segundo, até um máximo de 600 segundos (10 minutos). Depois do tempo definido pressione tecla **FUNC**.

04. PROGRAMAÇÃO

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS (P1-01 a P1-16)

- 1 • Pressione e segure a tecla **FUNC** por mais de 3 segundos, e o display vai mostrar **P0**. Clique na tecla **UP** e selecione o parâmetro **P1**.
- 2 • Depois pressione a tecla **FUNC** para entrar no parâmetro **P1**.
- 3 • Display irá mostrar **P1-01**. Com a tecla **UP** ou **DOWN** selecione o parâmetro pretendido entre **P1-01** a **P1-16**.
- 4 • Pressione a tecla **FUNC** para entrar no parâmetro e visualizar o valor definido.
- 5 • Pressione **UP** ou **DOWN** para alterar o valor para valor pretendido.
- 6 • Pressione tecla **FUNC** para gravar os valores escolhidos.
- 7 • Pressione a tecla **STOP** 2 vezes para sair do menu.

NÚMERO	INSTRUÇÕES	VALORES CONFIGURÁVEIS	VALOR DE FÁBRICA
P1 - 01	Frequência de abertura (<i>Velocidade</i>)	30 - 120Hz (13 - 52RPM)	60Hz
P1 - 02	Frequência de fecho (<i>Velocidade</i>)	30 - 120Hz (13 - 52RPM)	40Hz
P1 - 03	Velocidade de abrandamento	3 - 10	5
P1 - 04	Tempo de pausa	0 - 600	0
P1 - 05	Ajuste de Torque *	2 - 15	8
P1 - 06	Rampa de arranque	5 - 20	15
P1 - 07	Tempo de desaceleração	5 - 10	10
P1 - 08	Saída multifunções (CN5) (Dentro deste menu pode selecionar de 0 a 5, de acordo com o opção selecionada vai ativar NC no conector FUNC)	0=sempre OFF; 1=NC com portão fechado; 2=NC com portão aberto; 3=NC com portão em movimento; 4=NC com portão em movimento e em aberto; 5=NC sempre que o cadernal está a ser usado	0
P1 - 09	Homem Presente na abertura	0= desativado 1= ativado	0
P1 - 10	Homem Presente no fecho	0= desativado 1= ativado	0
P1 - 11	Valor Encoder abertura	só para leitura	
P1 - 12	Valor Encoder fecho	só para leitura	
P1 - 13	Valor Encoder intermédio	só para leitura	
P1 - 14	Frequência de arranque	10 - 50Hz	35Hz
P1 - 15	Tempo de inversão	2 - 50	5
P1 - 16	Restaurar parâmetros P1 para valores de fábrica	0 = Desativado 1 = Ativado	0

* Quando aparece **ERR04**, o parâmetro **P1-05** deve ser reajustado.
Pode ter de subir ou descer de acordo com o esforço que o porta provoca.

04. PROGRAMAÇÃO

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS (P2-01 a P2-15)

- 1 • Pressione e segure a tecla **FUNC** por mais de 3 segundos, e o display vai mostrar **P0**. Clique na tecla **UP** e selecione o parâmetro **P2**.
- 2 • Depois pressione a tecla **FUNC** para entrar no parâmetro **P2**.
- 3 • Display irá mostrar **P2-01**. Com a tecla **UP** ou **DOWN** selecione o parâmetro pretendido entre **P2-01** a **P2-15**.
- 4 • Pressione a tecla **FUNC** para entrar no parâmetro e visualizar o valor definido.
- 5 • Pressione **UP** ou **DOWN** para alterar o valor para valor pretendido.
- 6 • Pressione tecla **FUNC** para gravar os valores escolhidos.
- 7 • Pressione a tecla **STOP** 2 vezes para sair do menu.

NÚMERO	INSTRUÇÕES	VALORES CONFIGURÁVEIS	VALOR DE FÁBRICA/ TOLERÂNCIA
P2 - 01	Ajuste da tolerância do limite superior	0 - 50	5*
P2 - 02	Ajuste da tolerância do limite inferior	0 - 50	10
P2 - 03	Alarme de abertura excessiva	10 - 200	80
P2 - 04	Alarme de fecho excessivo	10 - 200	80
P2 - 05	Distância do portão ao chão para ignorar fotocélulas	1 - 3000**	50
P2 - 06	Coefficiente da corrente	50% - 90%	90%
P2 - 07	Frequência de travagem	15 - 35	20
P2 - 08	Tempo de rotor bloqueado	10 - 70 (em 70 esta função é desligada)	50
P2 - 09	Tipo de STOP	0 = (NO) 1 = (NC)	1 = (NC)
P2 - 10	Tipos de fotocélula	0 = (NO) 1 = (NC)	0 = (NO)
P2 - 11	Entrada RAD - Porta de serviço	0 = (NO) 1 = (NC)	0 = (NO)
P2 - 12	Ativar Encravamento (CN2)	0 = Desativado 1 = Ativado	0
P2 - 13	Sensibilidade para deteção de obstáculos	0 - 20	0
P2 - 14	Passo a passo	0 = Desativado 1 = Ativado	1
P2 - 15	Restaurar parâmetros P2 para valores de fábrica	0 = Desativado 1 = Ativado	0

* Permite ajuste sem programação.

** O valor máximo varia mediante o diâmetro do tambor.

04. PROGRAMAÇÃO

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS (P3-01 a P3-06)

- 1 • Pressione e segure a tecla **FUNC** por mais de 3 segundos, e o display vai mostrar **P0**. Clique na tecla **UP** e selecione o parâmetro **P3**.
- 2 • Depois pressione a tecla **FUNC** para entrar no parâmetro **P3**.
- 3 • Display irá mostrar **P3-01**. Com a tecla **UP** ou **DOWN** selecione o parâmetro pretendido entre **P3-01** a **P3-06**.
- 4 • Pressione a tecla **FUNC** para entrar no parâmetro e visualizar o valor definido.
- 5 • Pressione **UP** ou **DOWN** para alterar o valor para valor pretendido.
- 6 • Pressione tecla **FUNC** para gravar os valores escolhidos.
- 7 • Pressione a tecla **STOP** 2 vezes para sair do menu.

PARÂMETRO P3 : SENHA 00000			
NÚMERO	INSTRUÇÕES	VALORES CONFIGURÁVEIS	VALOR DE FÁBRICA
P3 - 01	Alterar a senha	0 - 99999	00000
P3 - 02	Configurações de tempo de trabalho (dias)	0 - 99999	99999
P3 - 03	Configurações de número (manobras)	0 - 99999	99999
P3 - 04	Ver o tempo total decorrido (dias)	0 - 99999	tempo atual
P3 - 05	Ver manobras executadas	0 - 99999	número atual
P3 - 06	Restaurar parâmetros P3 para valores de fábrica	0 = Desativado 1 = Ativado	0



NOTA:

Os valores **P3-02** e **P3-03** podem ser definidos entre os valores **0** e **99998**. Após atingir o valor definido o motor irá parar e será apresentado **ERR06** no display, sendo necessária **intervenção técnica (o motor passa a trabalhar em velocidade lenta)**. Quando definido o valor **99999** (valor máximo), o motor não entrará em modo de manutenção e trabalhará sem limite de manobras e dias.

05. RESOLUÇÃO DE AVARIAS

MAPA DE ERROS

CÓDIGO DE FALHA DA PLACA DE CIRCUITO - MOTIVO E SOLUÇÃO			
ERROR CODE	INSTRUÇÕES	MOTIVO	SOLUÇÃO
ERR01	Falta de energia	Falta de Fase ou Neutro	1. Verifique Fase de entrada 2. Comprove se tem 230V
ERR02	Encoder não conectado	Cabos do encoder	Verifique cabos encoder e se estão corretamente ligados
ERR03	Anomalia nos cursos (curso não programado)	Limite não definido ou limite além do valor definido	Programa os cursos de novo e defina os pontos de abertura/fecho
ERR04	Curto-circuito elétrico	Cabos do motor em curto-circuito ou alimentação excessiva	1. Verifique ligações entre central e motor 2. Reduza o valor da força em P1-05 3. Aumente o parâmetro P1-06 4. Verifique o parâmetro P1-07 5. Aumente o parâmetro P2-08 (máx. 50)
ERR05	Motor sobrecarga	A corrente do motor é maior do que o valor definido	1. Verifique os valores de força definidos em P1-05 2. Aumente o parâmetro P1-06 3. Verifique o parâmetro P1-07 4. Aumente o parâmetro P2-08 (máx. 50)
ERR06	Fim de ciclos programados	Redefinir tempos de execução ou número de execução de manobras	Altere a contagem de ciclos
ERR07	Motor bloqueado	Falta de contacto do motor (pressione ENTER para reiniciar)	Verifique o contacto entre motor e central (pressione ENTER para reiniciar)
ERR08	Sob tensão	A voltagem não está estável	Verifique se o cabo está bom; Pressione o botão ENTER uma vez ou desligue; Reinicie a energia.
ERR09	Proteção térmica do motor ou cadernal ativo	A aguardar o resfriamento do motor	Aguarde arrefecimento do motor ou mova as correntes
ERR10	Entrada RAD (Porta pequena anormal)	Verifique os fios ou substitua o interrupto	1. Verifique entrada RAD/COM (CN3) 2. Verifique estado na função P2-11
ERR11	Superaquecimento da placa de conversão de frequência	Proteção contra superaquecimento do inversor	Verifique funcionamento e cablagens, aguarde arrefecimento da central, comprove 230V
ERR17	Encravamento	Defeito de ligações	1. Verifique as ligações 2. Confirme que não exista curto-circuito entre fios.
ERR18	Encravamento ativado	Verifique os fios de encravamento entre os dois motores em causa	1. Verifique entrada POW/IN (CN2) 2. Verifique estado na função P2-12

05. RESOLUÇÃO DE AVARIAS

INSTRUÇÕES PARA CONSUMIDORES FINAIS/TÉCNICOS

Anomalia	Procedimento	Comportamento	Procedimento II	Descobrir origem do problema
• Motor não trabalha	• Verifique se tem alimentação a 230Vac ligada ao automatismo e se esta está a funcionar corretamente.	• Continua a não trabalhar	• Consulte um técnico especializado MOTORLINE .	1 • Abra a central e verifique se tem alimentação a 230Vac. 2 • Verifique os fusíveis de entrada da central.
• Motor não se move mas faz ruído	• Desbloqueie o motor e mova o portão manualmente para verificar se existem problemas mecânicos no portão.	• Encontrou problemas?	• Consulte um técnico especializado em portões.	Verifique todos os eixos e sistemas de movimento associados ao portão e aos automatismos (cavilhas, dobradiças, etc) para descobrir qual é o problema.
		• O portão move-se facilmente?	• Consulte um técnico especializado MOTORLINE .	Caso o motor não funcione, retire-o e envie para os serviços técnicos MOTORLINE para diagnóstico.
• Motor abre mas não fecha	• Desbloqueie o motor e feche o portão manualmente. • Desligue a central durante 5 segundos e volte a ligar. • Dê ordem de abertura com o comando.	• Portão abriu mas não fechou.	1 • Verifique se tem algum obstáculo em frente das fotocélulas; 2 • Verifique se algum dos dispositivos de controlo (seletor de chave, botoneira, video-porteiro, etc) do portão estão presos e a enviar sinal permanente à central; 3 • Consulte um técnico especializado MOTORLINE.	Todas as centrais MOTORLINE possuem LEDs que permitem facilmente concluir quais os dispositivos com anomalias. Todos os LEDs dos dispositivos de segurança (DS) em situações normais permanecem acesos. Todos os LEDs de circuitos "START" em situações normais permanecem apagados. Caso os LEDs de dispositivos não estejam todos ligados, existe alguma avaria nos sistemas de segurança (fotocélulas, bandas de segurança). Caso LEDs "START" estejam ligados, existe algum dispositivo de emissão de comandos a emitir um sinal permanente. A) SISTEMAS DE SEGURANÇA: 1 • Verifique todos os dispositivos instalados que estão instalados para segurança de Fecho, que podem ser NC ou NO conforme programados nos menus P2, e vá anulando um a um até descobrir a avaria. 2 • Troque esse dispositivo por um funcional, e verifique se o automatismo funciona corretamente com todos os outros dispositivos. Caso encontre mais algum defeituoso, siga os mesmos passos até descobrir todos os problemas. B) SISTEMAS DE START: 1 • Desligue todos os fios ligados de START (UP/DOWN). NOTA: Caso os procedimentos descritos nas alíneas A) e B) não resultem, retire a central e envie para os serviços técnicos MOTORLINE para diagnóstico.
• Motor não faz percurso completo	• Desbloqueie o motor e mova o portão manualmente para verificar se existem problemas mecânicos no portão.	• Encontrou problemas?	• Consulte um técnico especializado em portões.	Verifique todos os eixos e sistemas de movimento associados ao portão e aos automatismos (cavilhas, dobradiças, etc) para descobrir qual é o problema.
		• O portão move-se facilmente?	• Consulte um técnico especializado MOTORLINE .	NOTA: A afinação da força da central, deve ser a suficiente para abrir e fechar o portão sem que este pare, mas que com um pequeno esforço de uma pessoa o consiga parar. Em caso de falha dos sistemas de segurança, o portão nunca pode causar danos físicos aos obstáculos (veículos, pessoas, etc).

ESQUEMA DE LIGAÇÕES

